

mesa

stolní ohniště vhodné pro jakýkoli venkovní prostor



Před použitím je nutné si přečíst. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo smrt.



SKENUJTE ZDE

Distributor: Display Me s.r.o.
Jeronymova1460/2
25101 Ricany, Czech Republic
Tel.: +420739940355
info@displayme.com
www.displayme.com/support



POZOR! POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ!

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Nepoužívejte přístroj, dokud si nepřčtete návod k obsluze a upozornění pro uživatele. Může dojít k vážnému zranění a/nebo poškození majetku.

Ohniště Mesa ("Mesa:") je určeno pouze pro venkovní použití. **NEPOUŽÍVEJTE** v žádném uzavřeném prostoru ani pod převislými konstrukcemi nebo stromy.

Mesa nepoužívejte k vytápění vnitřních prostor. Může dojít k nahromadění jedovatého oxidu uhelnatého, který může způsobit udušení a případně i smrt.

OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI DĚTÍ. Tento výrobek není určen pro děti. Pouze pro dospělé. Mesa není hračka. Dbejte stejných opatrnosti jako u otevřeného ohně.

Mesa bude při používání extrémně horká. Během používání nebo před úplným vychladnutím se nikdy nepokoušejte Mesa dotýkat nebo s ní hýbat. Jakýkoli přímý kontakt může vést k vážnému zranění, ať už náhodnému nebo jinému. Neopírejte o přístroj Mesa žádné předměty.

Mesa musí být vždy používána s příloženým stojanem, zejména pokud je umístěna přímo na dřevo, trávu, PVC nebo kompozitní materiály.

Při používání přístroje Mesa na hořlavých površích nebo v jejich blízkosti dbejte zvýšené opatrnosti. Použití na dřevěných, plastových, kompozitních nebo jiných hořlavých površích je na vlastní nebezpečí a může vést k zuhelnatění nebo vznícení, pokud není dostatečně vyvýšeno, izolováno nebo nesprávně použito. I při použití podstavce se dřevo a jiné hořlavé materiály výrazně liší kvalitou a mají různou tepelnou odolnost.

Další zvýšení nebo izolace Mesa iť nutné, aby se zabránilo možnému poškození.

K zapálení nebo opětovnému zapálení Mesa nepoužívejte benzín, tekutinu do zapalovačů ani jinou hořlavou kapalinu. Může to vést k vážnému zranění nebo poškození majetku, zejména pokud se hořlavá kapalina nahromadí na dně ohniště.

Nikdy nenechávejte přístroj Mesa bez dozoru, když je v provozu, horký nebo když chladne, zejména pokud se používá v blízkosti hořlavých povrchů.

Po použití nenechávejte na hořlavých površích přes noc, i když se domníváte, že vychladl.

Dávejte pozor na možné poškození osob a majetku zářem.

Kamna Mesa jsou určena pro použití s přírodními zdroji paliva (dřevo, pelety) a nemusí správně fungovat s jinými zdroji paliva.

Přístroj Mesa nijak neměňte ani neupravujte.

V blízkosti zařízení Mesa neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé výpary či kapaliny.

Při práci s přístrojem Mesa nenoste hořlavé nebo volné oblečení. Nepoužívejte přístroj Mesa za větrného počasí.

Udržujte všechny elektrické kabely mimo (rom Mesa).

Při zapalování nebo během používání se nad Mesa nenaklánějte.


Po určité době nepoužívání zkontrolujte, zda se v komíně Mesa nenacházejí známky poškození a nánosy krezotů. Nepoužívejte ji, dokud nebudou provedeny nezbytné opravy a/nebo vyčištění.

K hašení požáru nepoužívejte vodu, protože by mohlo dojít k poškození přístroje Mesa a zranění uživatele.


Popel likvidujte správně, do kovové popelnice. Popel může udržovat teplo a může dojít k hoření i po několika hodinách.

Pokud nebudou přesně dodrženy výše uvedené pokyny, může dojít k vážnému zranění, smrti a/nebo škodám na majetku. Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost.


Obsah balení



Plamenný prsten






Ohniště




Stojan

JAK ZAČÍT

1. Před použitím si přečtete všechny pokyny a varování.
2. Rozložte nohy stojanu, dokud nezapadnou na místo.
3. Postavte stojan na rovný povrch černými nožičkami směrem dolů. Ujistěte se, že stojan používáte vždy, když zapalujete Mesa, abyste snížili riziko poškození povrchu.
4. Umístěte svítidlo Mesa do středu stojanu.






- Umístěte plamenný kroužek Mesa nahoru. Tím nasměrujete plamen nahoru pro nejlepší sekundární spalování.
- Rozsviňte to! Použijte Mesu s peletami, klacky, kusovým dřevem nebo podpalovačem podle vlastního výběru.



ZAPÁLENÍ DŘEVA:




- Umístěte podpalovač doprostřed spalovací komory zařízení Mesa.
- K zapálení podpalovače použijte dlouhý zapalovač. (obr. 1)
- Začněte pomalu přikládat klacky, kusy dřeva nebo podpal. Jakmile se kousky dřeva rozhoří, přidávejte další podle potřeby. (obr. 2)
- Nikdy neukládejte dřevo výš, než jsou vnitřní větrací otvory zařízení Mesa. Tím přerušíte proudění vzduchu a způsobíte, že váš oheň bude hořet kouřit. Ujistěte se, že pod otvory leží dřevo a že jsou po přiložení paliva dobře viditelné. (obr. 3)
- Přikládejte do ohně tak často, jak potřebujete, aby plamen Mesa hořel jasně celou noc!



ZAPÁLENÍ PELET:

- Přidávejte pelety do spalovací komory, dokud nebudou ležet přímo pod vnitřními větracími otvory zařízení Mesa. Nikdy nepřidávejte pelety výše, než jsou vnitřní větrací otvory zařízení Mesa. Tím přerušíte proudění vzduchu a způsobíte zakouření ohně. (obr. 4)
- Na vrchol a do středu pelet umístěte podpalovač. (obr. 5)
- K zapálení podpalovače použijte dlouhý zapalovač. (obr. 6)
- Nechte podpalovač zapálit pelety. Podle potřeby přidávejte malé množství pelet.

POZNÁMKA: Přikládáním příliš velkého množství pelet najednou můžete oheň udušit, což může způsobit jeho zakouření. Dbejte na to, abyste přidávali malé množství (přibližně 1/4 šálku) najednou.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zpřijemněte si večer u ohně základním příslušenstvím Mesa:



Startéry

Vyrobeno z netoxických materiálů, takže si můžete užívat bezpečnějšího spalování.



Dřevěné pelety

Vyrobeno ze 100% přírodního tvrdého dřeva.



Mini dubové palivové dřevo
Palivo sušené v peci a řezané na míru




Balení příslušenství
Nástroje pro stolní ohniště



Rozpalte více večerů, JAKOUKOLIV NOC

Inspirujte se některými z našich oblíbených gurmánských ingrediencí



Mexická horká čokoláda S'more s chilli praženými pistáciemi

- grahamové sušenky
- kajenský pepř
- loupané pistácie pražené na chilli
- hořká čokoláda
- pražený marshmallow



S'more z máty peprné a hořké čokolády

- piškotové sušenky
- hořká čokoláda
- drcené máty peprné
- pražený marshmallow



Jahodový koláč S'more

- piškotový dort
- bílá čokoláda
- nakrájené jahody
- pražený marshmallow

Mesa

Stolové ohnisko vhodné do každého vonkajšieho



Pred použitím je potrebné si prečítať. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.



NASKENUJTE
ZDE

Distribútor: Display Me
s.r.o. Jeronymova 1460/225101 Ricany, Čes
ká republika Tel.: +420739940355
info@displayme.com
www.displayme.com/support



POZORNOSŤ! LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE!

UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽOV

Prístroj nepoužívajte, kým si neprečítate návod na obsluhu a upozornenia používateľa. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu a/alebo poškodeniu majetku.

Ohnisko Mesa ("Mesa:") je určené len na vonkajšie použitie. **NEPOUŽÍVAJTE** v žiadnom uzavretom priestore alebo pod previsnutými konštrukciami alebo stromami.

Nepoužívajte Mesa na vykurovanie vnútorných priestorov. Môže sa nahromadiť toxický oxid uhoľnatý, ktorý môže spôsobiť udusenie a možno aj smrť.

OHROZENIE BEZPEČNOSTI DETÍ. Tento výrobok nie je určený pre deti. Len pre dospelých. Mesa nie je hračka. Buďte opatrní rovnako ako pri otvorenom ohni.

Mesa bude pri používaní extrémne horúca. Nikdy sa nepokúšajte dotknúť alebo pohnúť Mesa počas používania alebo pred úplným vychladnutím. Akýkoľvek priamy kontakt môže viesť k vážnemu zraneniu, náhodnému alebo inému. Na zariadenie Mesa nekladte žiadne predmety.

Mesa sa musí vždy používať s priloženým stojanom, najmä ak je umiestnený priamo na drevo, trávnu, PVC alebo kompozitné materiály. Buďte obzvlášť opatrní pri používaní Mesa na horľavých povrchoch alebo v ich blízkosti. Použitie na drevené, plastové, kompozitné alebo iné horľavé povrchy je na vaše vlastné riziko a môže viesť k zahoľnateniu alebo vznieteniu, ak nie je dostatočne zdvihnuté, izolované alebo nesprávne použité. Aj pri použití podstavca sa drevo a iné horľavé materiály výrazne líšia kvalitou a majú rôznu tepelnú odolnosť.

Ďalšie zvýšenie alebo izolácia Mesa (i) nevyhnutné, aby sa predišlo možným poškodeniam.

Na zapálenie alebo opätovné zapálenie Mesa nepoužívajte benzín, kvapalinu do zapalovača ani žiadnu inú horľavú kvapalinu. To môže viesť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu majetku, najmä ak sa na dne ohniska hromadí horľavá kvapalina.

Nikdy nenechávajte Mesa bez dozoru, keď je v prevádzke, horúca alebo keď sa ochladzuje, najmä ak sa používa v blízkosti horľavých povrchov.

Po použití nenechávajte cez noc na horľavých povrchoch, aj keď si myslíte, že vychladol.

Dávajte pozor na možné poškodenie osôb a majetku teplom.

Kachle Mesa sú určené na použitie s prírodnými zdrojmi paliva (drevo, pelety) a nemusia správne fungovať s inými zdrojmi paliva.

Mesa žiadnym spôsobom nemeňte ani neupravujte.

V blízkosti zariadenia Mesa neskladujte ani nepoužívajte benzín ani iné horľavé výpary alebo kvapaliny.

Pri prevádzke zariadenia Mesa nenoste horľavý alebo voľný odev. Mesa nepoužívajte vo veternom počasí.

Udržujte všetky elektrické káble mimo Mesa.

Nenakláňajte sa nad Mesa pri zapáľovaní alebo počas používania.

Po určitej dobe nepoužívania skontrolujte, či komín Mesa nevykazuje známky poškodenia a nahromadenia kreozotu. Nepoužívajte ho, kým nevykonajú potrebné opravy a/alebo čistenie.

Na hasenie požiaru nepoužívajte vodu, pretože by to mohlo poškodiť Mesa a zraniť používateľa.


Popol zlikvidujte správne, do kovového koša. Popol dokáže udržať teplo a môže horieť aj po niekoľkých hodinách.

Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže mať za následok vážne zranenie, smrť a/alebo poškodenie majetku. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za bezpečnosť.


Obsah balenia



Plamenný prsten






Ohnisko




Stojan

AKO ZAČAŤ

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a varovania.
2. Rozložte nohy stojana, kým nezapadnú na miesto.
3. Stojan položte na rovný povrch čiernymi nohami nadol. Stojan používajte vždy, keď zapalujete Mesu, aby ste znížili riziko poškodenia povrchu.
4. Umiestnite svetidlo Mesa do stredu stojana.






- Na vrch položte plameňový krúžok Mesa . Tým sa nasmeruje plameň pre najlepšie sekundárne spaľovanie.
- Rozsviňte to! Použite Mesa s peletami, tyčinkami, kusom dreva alebo podpaľovačom podľa vlastného výberu.



ZAPAĽOVANIE DREVA:




- Umiestnite podpaľovač do stredy spaľovacej komory zariadenia Mesa.
- Na zapálenie podpaľovača použite dlhý zapaľovač. (Obr. 1)
- Začnite pomaly pridávať tyčinky, kúsky dreva alebo podpaľovač. Hneď ako sa kúsky dreva vznietia, podľa potreby pridajte ďalšie. (Obr. 2)
- Nikdy neskladujte drevo vyššie, ako sú vnútorné vetracie otvory spotrebiča Mesa. Tým sa preruší prúdenie vzduchu a spáli sa váš oheň. dym. Uistite sa, že pod otvormi je drevo a že sú po doplnení paliva dobre viditeľné. (Obr. 3)
- Pridávajte do ohňa tak často, ako potrebujete, aby plameň Mesa horel celú noc!



ZAPAĽOVANIE PELIET:

- Pridajte pelety do spaľovacej komory, kým nebudú ležať priamo pod vnútornými vetracími otvormi spotrebiča Mesa. Nikdy nepridávajte pelety vyššie, ako sú vnútorné vetracie otvory spotrebiča Mesa. Tým sa preruší prúdenie vzduchu a spôsobí sa dymenie ohňa. (Obr. 4)
- Na vrch a do stredy peliet položte podpaľovač. (Obr. 5)
- Na zapálenie podpaľovača použite dlhý zapaľovač. (Obr. 6)
- Nechajte podpaľovač zapáliť pelety. Podľa potreby pridajte malé množstvo peliet.

POZNÁMKA: Pridanie príliš veľkého množstva peliet naraz môže oheň udusiť, čo môže spôsobiť dym. Uistite sa, že pridávate malé množstvo (približne 1/4 šálky) naraz.



PRÍSLUŠENSTVO

Spríjemnite si večer pri ohni so základnými doplnkami Mesa:



Začiatok

Vyrobené zo zdravotne nezávadných materiálov, takže si môžete vychutnať bezpečnejšie spaľovanie.



Drevené pelety

Vyrobené zo 100% prírodného tvrdého dreva.



Mini dubové palivové drevo
Palivo sušené a rezané v peci




Balenie príslušenstva
Náradie pre stolové ohniská



Zahrejte viac večerov, KAŽDÚ NOC

Inšpirujte sa niektorými z našich obľúbených gurmánskych ingrediencií



Mexická horká čokoláda S'more s chilli praženými pistáciami

- Grahamové sušienky
- kajenské korenie
- loupané pistácie pražené na chilli
- obyčajná čokoláda
- pečený marshmallow



Mäta pieporná a horká čokoláda s'more

- Grahamové sušienky
- obyčajná čokoláda
- drvená mäta pieporná
- pečený marshmallow

Jahodový koláč S'more

- piškótový koláč
- biela čokoláda
- nakrájané jahody
- pečený marshmallow



mesa

Asztali tűzrakóhely bármilyen kültéri térre alkalmas



Használat előtt el kell olvasni. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Forgalmazó: Display Me
s.r.o.Jeronymova1460/225101Ričany,Cze
chRepublicTel.:+420739940355
info@displayme.com
www.displayme.com/support



SKZENNELÉS
ITT



FIGYELEM! CSAK KÜLTÉRI HASZNÁLATRA!

MEGJEGYZÉS A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Ne használja a készüléket, amíg el nem olvasta a használati utasítást és a felhasználói megjegyzéseket. Súlyos sérülés és/vagy anyagi kár keletkezhet.

A Mesa tűzrakóhely ("Mesa:") csak kültéri használatra szolgál. NE használja zárt térben, túlnyúló szerkezetek vagy fák alatt.

Ne használja az Nlesát beltéri helyiségek fűtésére. Mérgező szén-monoxid halmozódhat fel, ami fulladást és esetleg halált okozhat.

A GYERMEKEK BIZTONSÁGÁNAK VESZÉLYEZTETÉSE. Ez a termék nem gyermekeknek készült. Csak felnőtteknek. A Mesa nem játék. Ugyanolyan óvatos, mint a nyílt lángnál.

A Mesa használat közben rendkívül forró lesz. Soha ne próbálja megérinteni vagy mozgatni a Mesa-t használat közben vagy mielőtt teljesen lehűlt. Bármilyen közvetlen érintkezés súlyos sérüléshez vezethet, véletlen vagy egyéb módon. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a Mesa eszközön.

A Mesa-t mindig a mellékelt állvánnyal együtt kell használni, különösen akkor, ha közvetlenül fára, fűre, PVC-re vagy kompozit anyagokra helyezik. Legyen különösen óvatos, ha a Mesa-t gyúlékony felületeken vagy azok közelében használja. A fa, műanyag, kompozit vagy más gyúlékony felületeken történő használat saját felelősségére történik, és elszenesedést vagy gyulladást okozhat, ha nem megfelelően emelik, szigetelik vagy helytelenül használják. Még talapzat használata esetén is, a fa és más éghető anyagok minősége jelentősen eltér és eltérő hőállósággal rendelkezik.

A Mesa íj szükséges a lehetséges árt.

Ne használjon benzint, öngyújtó folyadékot vagy más gyúlékony folyadékot a Mesa meggyújtásához vagy megvilágításához. Ez súlyos sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet, különösen, ha gyúlékony folyadék halmozódik fel a tűzrakóhely alján.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a Mesa-t, amikor működik, forró vagy lehűl, különösen, ha gyúlékony felületek közelében használja.

Használat után ne hagyja gyúlékony felületeken egy éjszakán át, még akkor sem, ha úgy gondolja, hogy lehűlt.

Legyen óvatos a hó által okozott esetleges személyi és vagyoni károokra.

A Mesa kályhákat természetes tüzelőanyag-forrásokkal (fa, pellet) való használatra tervezték, és előfordulhat, hogy nem működnek megfelelően más tüzelőanyag-forrásokkal.

Ne változtassa meg vagy módosítsa a Mesa-t semmilyen módon.

Ne tároljon és ne használjon benzint vagy más gyúlékony gőzöket vagy folyadékokat a Mesa készülék közelében.

Ne viseljen gyúlékony vagy laza ruházatot a Mesa készülék használatakor. Ne használja a Mesa-t szeles időben.

Tartsa távol az összes elektromos vezetékét a Mesától.

Ne hajoljon a Mesa fölé világításkor vagy használat közben.


Használat nélküli időszak után ellenőrizze a Mesa kéményt, hogy nincsenek-e sérülés jelei és kreozot felhalmozódása. Ne használja addig, amíg a szükséges javításokat és/vagy tisztításokat el nem végezte.

Ne használjon vizet a tűz eloltásához, mert ez károsíthatja a Mesa-t és megsebesítheti a felhasználót.


A hamut helyesen, fémtartályba dobja. A hamu megtarthatja a hőt, és több óra elteltével is éghet.

A fenti utasítások szigorú be nem tartása súlyos sérülést, halált és/vagy anyagi kárt okozhat. A felhasználó minden felelősséget vállal a biztonságért.


A csomag tartalma



Lánggyűrű






Kandalló




Festőállvány

HOGYAN KEZDJÜK

1. Használat előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést.
2. Hajtsa ki az állvány lábait, amíg a helyükre nem pattannak.
3. Helyezze az állványt sík felületre úgy, hogy a fekete lábak lefelé nézzenek. Ügyeljen arra, hogy az állványt használja, amikor meggyújtja a Mesa-t, hogy csökkentse a felületi sérülések kockázatát.
4. Helyezze a Mesa lámpatestet az állvány közepére.






- Helyezze a Mesa lánggyűrűt a tetejére. Ez irányítja a lángot a legjobb másodlagos égés érdekében.
- Gyűjtsa meg! Használja a Mesa-t pellettel, botokkal, darab fával vagy egy választott tűzgyújtóval .



FA GYÚJTÁSA:




- Helyezze a tűzgyújtót a Mesa készülék égésterének közepére.
- Használjon hosszú öngyújtót a tűzgyújtó meggyújtásához. (1. ábra)
- Kezdje lassan hozzáadni a botokat, fadarabokat vagy gyújtókat. Amint a fadarabok meggyulladnak, szükség szerint adjon hozzá többet. (2. ábra)
- Soha ne tárolja a fát magasabban, mint a Mesa készülék belső szellőzőnyílásai. Ez megszakítja a légáramlást, és a tűz égését okozza. füst. Győződjön meg róla, hogy a lyukak alatt fa van , és hogy az üzemanyag hozzáadása után jól láthatóak. (3. ábra)
- Add hozzá a tűzhez, amilyen gyakran csak szükséges, hogy a Mesa lángja egész éjjel fényesen égjen!



PELLETEK GYÚJTÁSA:

- Adjon pelletet az égésterhez, amíg közvetlenül a Mesa készülék belső szellőzőnyílásai alá nem kerülnek. Soha ne adjon hozzá pelletet magasabbra, mint a Mesa készülék belső szellőzőnyílásai. Ez megszakítja a légáramlást és a tűz füstölését okozza. (4. ábra)
- Helyezzen egy tűzgyújtót a pellet tetejére és közepére. (5. ábra)
- Használjon hosszú öngyújtót a tűzgyújtó meggyújtásához. (6. ábra)
- Hagyja, hogy a tűzgyújtó meggyújtsa a pelleteket. Szükség szerint adjunk hozzá kis mennyiségű pelletet.

MEGJEGYZÉS: Ha túl sok pelletet ad hozzá egyszerre , elfojthatja a tüzet, ami füstöt okozhat. Ügyeljen arra , hogy egyszerre kis mennyiséget (kb. 1/4 csésze) adjon hozzá.



KIEGÉSZÍTŐK

Tegye élvezetesebbé estéjét a tűz mellett a Mesa alapvető kiegészítőivel:



Előételek

Nem mérgező anyagokból készült, így élvezheti a biztonságosabb égést.



Fapellet

100%-ban természetes keményfából készült.



Mini tölgy tűzifa

Kemencsárító és vágott tüzelőanyag




Tartozékok csomagolása

Szerszámok asztali tűzrakóhelyekhez



Melegítsen fel több estét, BÁRMELY ÉJSZAKA

Merítsen ihletet kedvenc inyenc alapanyagainkból



Mexikói étcsokoládé S'more chilis pörkölt pisztáciával

- Graham kekszek
- cayenne-i bors
- chiliben sült hámozott pisztácia
- keserű csokoládé
- pörkölt pillecukor



Borsmenta és étcsokoládé s'more

- Graham kekszek
- keserű csokoládé
- zúzott borsmenta
- pörkölt pillecukor



Eper torta S'more

- Piskóta
- fehér csokoládé
- szeletelt eper
- pörkölt pillecukor