

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

### Aqua Marina Paddleboard



## OBSAH

DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ÚVOD	3
VŠEOBECNÉ INFORMACE O PADDLEBOARDINGU	4
BEZPEČNOST	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
TECHNIKA PÁDLOVÁNÍ	5
SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA	5
Standardní výbava	5
Charakteristiky jednotlivých modelů	6
PŘÍPRAVA K POUŽITÍ	9
POUŽÍVÁNÍ VENTILU	10
POSTUP PŘI HUŠTĚNÍ	10
POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉ PUMPY	11
HUŠTĚNÍ BOČNÍCH VZDUCHOVÝCH KOMOR	12
POSTUP PŘI ODPOUŠTĚNÍ VZDUCHU	12
TIPY A OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE HUŠTĚNÍ	12
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	13
SKLÁDÁNÍ DO PŘEPRAVNÍHO VAKU	13
VYPADNUTÍ TĚSNÍCÍ PODLOŽKY VZDUCHOVÉHO VENTILU	13
OPRAVA V PŘÍPADĚ ÚNIKU VZDUCHU	15
O PVC	15
DETEKCE ÚNIKU VZDUCHU	15
DROBNĚJŠÍ OPRAVY	15
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	16

## VAROVÁNÍ

V rámci zajištění Vaší bezpečnosti a ochrany výrobku doporučujeme přečíst si celý manuál. Při nedodržení uvedených instrukcí, varování a upozornění může dojít k materiálním škodám nebo vážným či smrtelným úrazům.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ÚVOD

Tento manuál je zpracován tak, aby Vám pomohl nafukovací paddleboard (SUP) používat bezpečným a správným způsobem. Manuál obsahuje podrobný popis výrobku a jeho příslušenství, stejně tak jako informace o jejich používání. Před prvním použitím paddleboardu si řádně přečtěte celý manuál a seznámte se se všemi komponenty.

Tento manuál není bezpečnostní příručkou pro pohyb na vodě. Pokud nemáte s tímto paddleboardem zkušenosti, natrénujte si správný způsob ovládání a zacházení dříve, než se s ním poprvé vydáte sami na vodu. O vhodném výcvikovém centru nebo instruktorovi se poraďte s prodejcem nebo vodáckým klubem ve vašem okolí.

Paddleboard používejte pouze tehdy, pokud povětrnostní podmínky a vodní plocha odpovídají vlastnostem modelu paddleboardu a pokud jste si jisti, že dokážete paddleboard za těchto podmínek bezpečně ovládat.

Manuál nepopisuje detailní návod na údržbu nebo řešení závad. V případě jakýchkoliv problémů či nejasností si zajistěte odbornou konzultaci. Výrobce nenes odpovědnost za neodborné zásahy do konstrukce paddleboardu.

U všech paddleboardů (bez ohledu na pevnost jednotlivých modelů) hrozí při nesprávném používání vznik závad a bezpečnostní rizika. Rychlost a směr jízdy vždy přizpůsobte aktuální situaci a povětrnostním podmínkám.

Všichni uživatelé paddleboardu by měli používat záchrannou vestu, popř. další bezpečnostní výbavu. Poznámka: V některých lokalitách je používání ochranné výbavy povinné, proto se obeznamte s místními zákony a předpisy.

**MANUÁL USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, ABYSTE JEJ V PŘÍPADĚ PRODEJE PADDLEBOARDU MOHLI POSKYTNOUT NOVÉMU MAJITELI.**


## DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ STAND UP PADDLEBOARDU AQUA MARINA

Pádlování ve stoje, tzv. stand-up paddling či paddleboarding, je sportem opravdu pro každého! Tento způsob plavby je ideálním způsobem, jak si dopřát naprostou relaxaci a užít přírodu. Paddleboarding zlepšuje rovnováhu, fyzickou sílu a vytrvalost. Tento manuál Vám pomůže docílit dlouhodobě bezpečného a příjemného používání produktu Aqua Marina®.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O PADDLEBOARDINGU

### BEZPEČNOST

Tento druh sportu může být nebezpečný a fyzicky velice náročný. Uživatelé tohoto výrobku si musí být vědomi, že při provozování této aktivity může dojít k vážnému či smrtelnému zranění. Obeznamte se se všemi pravidly bezpečného pohybu na vodě a vždy dbejte opatrnosti. Před použitím paddleboardu si pečlivě přečtěte varovné štítky uvedené na spodní straně paddleboardu.




### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vždy provozujte tento sport ve více lidech.
- Vždy si připečte bezpečnostní řemínek paddleboardu.
- Používejte certifikovanou záchrannou výbavu.
- Výrobek používejte pouze za příznivých povětrnostních podmínek.
- Dávejte si pozor na výkyvy počasí.
- Výrobek nepoužívejte za silného větru, a pokud vás proud táhne směrem od pobřeží.
- Nepřeceňujte své schopnosti a nesnažte se překročit hranice svých fyzických možností.
- Před ani během používání paddleboardu nekonzumujte alkohol ani jiné omamné látky.

### TECHNIKA PÁDLOVÁNÍ

- Zaujměte stabilní postoj s chodidly rozkročenými na úrovni šířky ramen. Mírně pokrčte kolena, uvolněte se, ramena zatlačte dozadu a dívejte se před sebe.
- Správný úchop: Jednou rukou uchopíte pádlo za horní konec a druhou rukou jej uchopíte přibližně o 60 cm níže. Pádlujte plynulým pohybem dopředu s pažemi mírně ohnutými v loktech.
- Pro zatočení doleva pádlujte na pravé straně paddleboardu, pro zatočení doprava pádlujte nalevo od paddleboardu.



## SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA

### Standardní výbava

Model	Batoh	Hliníkové. pádlo SPORTS	Vysokotlaká pumpa JOMBO iSUP	Odnímatelná trojploutev		Řemínek	Sada na opravu plavidla	
				1 velká nasouvací centrální ploutev	2 malé postranní ploutve			
<b>Breeze</b>	BT-88881	●		15psi	●	●		●
	BT-88881P	●	●	15psi	●	●		●
<b>Vapor</b>	BT-88882	●	●	15psi	●	●		●
	BT-88882P	●		15psi	●	●		●
<b>Fusion</b>	BT-88883	●		15psi	●			●

<b>Monster</b>	BT-88884	●		15psi	●			●
<b>Thrive</b>	BT-17TH	●		15psi	●			●
<b>Magma</b>	BT-17MA	●		15psi	●			●
<b>Race</b>	BT-88876	●		15psi	●			●
<b>Flow</b>	BT-88877	●		15psi	●	●		●
<b>Vibrant</b>	BT-88878	●		15psi	●			●
<b>Perspective</b>	BT-88879	●		15psi / 5psi	●			●
<b>Super Trip</b>	BT-88885	●		15psi	●	●		●
<b>Drift</b>	BT-88889	●		15psi / 3psi	●			●

Model		Chladicí box	Protiskluzová podložka	Držák na pádlo
<b>Thrive</b>	BT-17TH		●	
<b>Magma</b>	BT-17MA		●	
<b>Flow</b>	BT-88877			●
<b>Drift</b>	BT-88889	●		●

## Charakteristiky jednotlivých modelů


### BREEZE

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
300 cm (9'9")	75 cm (30")	10 cm (4")	95 kg (209 lbs)	75 kg (165 lbs)

### VAPOR

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
330 cm (10'10")	75 cm (30")	10 cm (4")	115 kg (253 lbs)	80 kg (176 lbs)

1. Robustní PVC výztuž s kapacitou 15psi.
2. Odolný vnitřní materiál DWF tlustý 4" (10 cm).
3. 4 D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu.
4. Velké EVA protiskuzové nášlapy s vroubkováním.
5. Integrovaný úchyt pro přenášení.
6. 2 D-kroužky pro upevnění sedla.
7. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (\*řemínek je doplňkovým příslušenstvím).
8. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování.
9. Systém Tri-fin: 1 nasouvací odnímatelná centrální ploutev a 2 menší postranní ploutve.




### FUSION

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
330 cm (10'10")	75 cm (30")	15 cm (6")	140 kg (308 lbs)	95 kg (209 lbs)

### MONSTER

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
365 cm (12')	82 cm (32")	15 cm (6")	160 kg (352 lbs)	120 kg (265 lbs)


1. Robustní PVC výztuž s kapacitou 15psi.
2. Odolný vnitřní materiál DWF tlustý 6" (15 cm).
3. 4 D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu.
4. Integrovaný úchyt pro přenášení.
5. Velké EVA protiskuzové nášlapy s vroubkováním.
6. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (\*řemínek je doplňkovým příslušenstvím).
7. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování.
8. 1 nasouvací odnímatelná centrální ploutev.



#### THRIVE

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
300 cm (9'9")	75 cm (30")	15 cm (6")	120 kg (265 lbs)	90 kg (198 lbs)


1. Robustní PVC výstuž s kapacitou 15psi.
2. Odolný vnitřní materiál DWF tlustý 6" (15 cm).
3. 4 D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu.
4. Velké EVA protiskuzové nášlapy s vroubkováním.
5. Integrovaný úchyt pro přenášení.
6. 2 D-kroužky pro upevnění sedla.
7. Protiskuzová podložka (tloušťka 4 cm)
8. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (\*řemínek je doplňkovým příslušenstvím).
9. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování.
10. 1 nasouvací odnímatelná centrální ploutev.



#### MAGMA

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
330 cm (10'10")	75 cm (30")	15 cm (6")	140 kg (308 lbs)	95 kg (209 lbs)


1. Robustní PVC výstuž s kapacitou 15psi.
2. Odolný vnitřní materiál DWF tlustý 6" (15 cm).
3. 4 D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu.
4. Velké EVA protiskuzové nášlapy s vroubkováním.
5. Integrovaný úchyt pro přenášení.
6. Protiskuzová podložka (tloušťka 4 cm)
7. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (\*řemínek je doplňkovým příslušenstvím).
8. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování.
9. 1 nasouvací odnímatelná centrální ploutev.



#### FLOW

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
300 cm (9'9")	81 cm (32")	15 cm (6")	120 kg (265 lbs)	95 kg (209 lbs)


1. Odolný vnitřní materiál DWF tlustý 6" (15 cm).
2. Kapacita 15psi.
3. 4 D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu.
4. Integrovaný úchyt pro přenášení.
5. EVA protiskuzová plocha s vroubkováním pro max. trakci.
6. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (\*řemínek je doplňkovým příslušenstvím).
7. Držák na pádlo.
8. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování.
9. Systém Tri-fin: 1 nasouvací odnímatelná centrální ploutev a 2 menší postranní ploutve.



#### PERSPECTIVE

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
300 cm (9'9")	97 cm (38")	10 cm (4")	100 kg (220 lbs)	80 kg (176 lbs)

1. Odolný vnitřní materiál DWF tlustý 4" (10 cm).




2. Robustní PVC výztuž s kapacitou 15psi.
- 3.
- 4 D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu.
4. 2 oddělené vzduchové komory s kapacitou 5psi.
5. Integrovaný úchyt pro přenášení.
6. EVA protiskluzová plocha s vroubkováním pro max. trakci.
7. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (\*řemínek je doplňkovým příslušenstvím).
8. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování.
9. 1 nasouvací odnímatelná centrální ploutev.

#### SUPER TRIP

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
370 cm (12'2")	87 cm (34")	15 cm (6")	210 kg (463 lbs)	180 kg (397 lbs)


1. Robustní PVC výztuž s kapacitou 15psi.
2. Odolný vnitřní materiál DWF tlustý 6" (15 cm).
3. Přední úchyt k přenášení.
4. 4 D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu.
5. EVA protiskluzová plocha s vroubkováním pro max. trakci.
6. 4 Integrované úchyty pro přenášení.
7. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (\*řemínek je doplňkovým příslušenstvím).
8. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování.
9. Dodatečný integrovaný úchyt na zádi.
10. Systém Tri-fin: 1 nasouvací odnímatelná centrální ploutev a 2 menší postranní ploutve.



#### DRIFT

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost	Doporučená zátěž
330 cm (10'10")	97 cm (38")	15 cm (6")	130 kg (287 lbs)	110 kg (243 lbs)

1. Robustní PVC výztuž s kapacitou 15psi.
2. Odolný vnitřní materiál DWF tlustý 6" (15 cm).
3. 2 oddělené vzduchové komory s kapacitou 3psi.
4. 4 D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu.
5. EVA paluba: celoplošný EVA povrch, speciální vroubkování diamond groove pro stabilitu a pohodlí.
6. Ocelový D-kroužek pro upevnění rybářského boxu.
7. Integrovaný úchyt pro přenášení.
8. Standardní chladič box KOOL s opěradlem.
9. Oboustranný držák na rybářský prut.
10. Držák na pádlo.
11. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (\*řemínek je doplňkovým příslušenstvím).
12. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování.
13. 1 nasouvací odnímatelná centrální ploutev.





## VAROVÁNÍ

Maximální počet osob na palubě: 1 osoba (s výjimkou modelu Super Trip: 2 dospělí + 1 dítě). Překročení maximálního počtu osob na palubě je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.

Pro bezpečný provoz nesmí být nikdy tlak uvnitř výrobku vyšší než stanovená maximální přípustná hodnota.

Neprovádějte do konstrukce paddleboardu žádné zásahy, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost. Znalost informací a pokynů v tomto manuálu nezavazuje uživatele povinnosti dohledat si doplňující informace za účelem získání dostatečných zkušeností a dovedností pro bezpečný pohyb a orientaci na vodě. Seznamte se s místními předpisy a dodržujte je. Stupeň bezpečnosti je vždy ovlivněn lidským faktorem, stavem lodi a povětrnostními vlivy.

## PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

### I. Vybalte obsah balení




Rozložte paddleboard na rovném a čistém povrchu.

### II. Fixace ploutví

Před nahuštěním upevněte nejdříve dvě postranní ploutve (a-b). Tento krok se nevztahuje na modely Fusion, Monster, Race, Vibrant, Perspective, Drift, Thrive and Magma.

Po nahuštění upevněte centrální ploutev a zastrčte závlačku (c-f).



## POUŽÍVÁNÍ VENTILU

Pro správnou manipulaci s ventilem a huštění/vyfukování se řiďte následujícími pokyny. Hustící ventil se nachází na přídě.



Před nafukováním paddleboardu musí být ventil uzavřen, tj. středový kolík musí být v pozici „UP“ (nahore). Pokud je kolík v pozici „DOWN“ (dole), stiskněte jej a otáčejte jím v protisměru hodinových ručiček, dokud tzv. nevyskočí nahoru.

Pro otevření ventilu za účelem odpouštění vzduchu středový kolík stiskněte a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne jeho pojistka.

Před odpouštěním vzduchu se ujistěte, že se v okolí ventilu nepohybuje písek či jiné nečistoty. Vypouštěný vzduch by mohl drobné částice vymrštít do vzduchu.

Po každém použití ventilu jej zacpěte ochrannou krytkou. Zabráníte tím nežádoucímu úniku vzduchu a vstupu nečistot vzduchových komor.



do

## POSTUP PŘI HUŠTĚNÍ

1. Odšroubujte uzávěr ventilu, stiskněte středový kolík a otočte jej ve směru hodinových ručiček. Tímto by se mělo ventil dostat do pozice „UP“.
2. Ujistěte se, že hadice vede do správného vzduchového otvoru pumpy.
3. Připojte adaptér hadice k ventilu.
4. Pumpujte vzduch do plavidla, dokud nedosáhnete optimální hodnoty tlaku. Minimální tlak pro optimální provoz paddleboardu je 12psi, maximální povolený tlak je 15psi.
5. Po nahuštění zašroubujte uzávěr ventilu. Pouze tak lze zamezit nechtěnému úniku vzduchu přes ventil.



TIP: Pokud začne pumpa vydávat skřípající zvuk, aplikujte na trubici pístu přiměřené množství silikonového maziva.

MAXIMÁLNÍ TLAK VZDUCHU PRO TENTO PRODUKT: 15psi VAROVÁNÍ: NEPŘEKRAČUJTE HRANICI 15PSI.

PŘEKROČENÍM MAXIMÁLNÍHO POVOLENÉHO TLAKU VZDUCHU POZBYVÁ ZÁRUKA PLATNOSTI.

## POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉ PUMPY

### VAROVÁNÍ:

Tato pumpa s tlakoměrem je vysoce přesným měřícím nástrojem. Během manipulace a převozu s ní zacházejte opatrně.

### Poznámka:

Před uskladněním pumpy doporučujeme odpojit a uskladnit tlakoměr na takovém místě, kde nebude hrozit riziko mechanického poškození. K mechanickému poškození je náchylný zejména tlakoměr. V případě poškození tlakoměru pumpu nepoužívejte.

Obsah balení: Pumpa JOMBO 23.5" je dodávána s odnímatelným tlakoměrem, který je potřeba před prvním použitím k pumpě připevnit.



Vysokotlaká pumpa JOMBO 23.5" s kapacitou  
20psi

**B0302210**





Tlakoměr JOMBO

**B0302217**

## ZAPOJENÍ

1. Zbavte tlakoměr a ruční pumpu včetně hadice balících materiálů.




2. Nasadte tlakoměr na T-rukojeť pumpy. Zajistěte správnou polohu ciferníku.



3. Zapojte vzduchovou hadici do tlakoměru až nadoraz.





4. Zašroubujte adaptér vzduchové hadice do ventilu a nahustěte plavidlo. Paddleboard: min. 12psi / max 15psi. Boční komory Drift (BT-88889): max. 3psi. Boční komory Perspective (BT-88879): max. 5psi. Island (BT-I250): min. 6psi / max. 8psi.



TIP: Pokud začne pumpa vydávat skřípající zvuk, aplikujte na trubici pístu přiměřené množství silikonového maziva.

#### HUŠTĚNÍ BOČNÍCH VZDUCHOVÝCH KOMOR

		<b>Maximální tlak pro Perspective (BT-88879): 5psi</b> <b>Maximální tlak pro a Drift (BT-88889): 3psi</b> Přehustění nebo podhustění ohrožuje Vaši bezpečnost. Za tohoto stavu se na výrobek nevztahují záruční podmínky.
---	---	---

#### POSTUP PŘI ODPOUŠTĚNÍ VZDUCHU

1. Odstraňte z ventilu a jeho okolí veškerou vodu a nečistoty.
2. Pomalu mačkejte kolík ventilu, dokud se nezačne vzduch odpouštět. Nelekněte se počátečního masivního úniku vzduchu. Jakmile únik vzduchu klesne, stiskněte kolík naplno a otočte jím ve směru hodinových ručiček pro úplné otevření ventilu.

#### TIPY A OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE HUŠTĚNÍ

- K huštění plavidla lez použit jak ruční (B0302210 JOMBO 23.5"), tak elektrickou (B0302212) pumpu. Vhodná míra nahuštění se pohybuje mezi 12psi – 15psi.
- Nepoužívejte vzduchové kompresory. Při použití kompresoru se na případná poškození paddleboardu nevztahuje záruka.
- Po 2–3 dnech může dojít k mírnému poklesu tlaku uvnitř plavidla z důvodu teplotních změn. V takovém případě plavidlo dohustěte.
- Před déle trvající plavbou plavidlo nahustěte s 24hodinovým předstihem, abyste se ujistili, že nedochází k úniku vzduchu. Pokud zaznamenáte, že tlak vzduchu uvnitř paddleboardu soustavně klesá, řiďte se instrukcemi v kapitole „DETEKCE ÚNIKU VZDUCHU“.
- Paddleboard nepřehustěte. Maximální vnitřní tlak 15psi je více než dostatečný. Nejsnadnější způsob ověření optimálního tlaku je nafouknout všechny komory tak, aby byly na dotek pevné.
- Po nafouknutí se vyvarujte umístění plavidla na přímém slunci. Pokud bude plavidlo dlouhodobě vystaveno vysokým teplotám, lehce jej podhustěte, protože vlivem vyšší teploty se tlak uvnitř plavidla automaticky zvýší. Během pohybu na vodě může vlivem nižší teploty vody dojít k mírnému snížení tlaku uvnitř vzduchových komor. Doporučujeme s sebou vozit pumpu, abyste mohli v případě potřeby plavidlo dohustit.

## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Produkty Aqua Marina jsou vyráběny z materiálu prémiové kvality se zvýšenou ochranou proti slunečnímu záření. Pro zachování poddajnosti materiálu a jasných barev je třeba vyvarovat se skladování plavidla na místech, kde bude vystaveno povětrnostním vlivům a přímému slunečnímu záření. Během údržby a skladování dodržujte následující pokyny:

- Před uskladněním odpojte vzduchovou hadici z paddleboardu a nechte jej pořádně vyschnout. Vyvarujete se tak vzniku plísní.
- K čištění nepoužívejte abrazivní chemické prostředky. Naprostou většinu nečistot lze omýt pomocí jemného mýdla a čisté vody.
- Paddleboard lze skladovat jak v nafouknutém, tak ve vyfouknutém stavu. Po vypuštění paddleboardu jej doporučujeme sbalit do dodaného ochranného vaku.
- Pokud budete paddleboard skladovat venku, podložte jej a překryjte plachtou, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy.
- Nedoporučuje se plavidlo zavěšovat.
- Paddleboard neskladujte v extrémních teplotách (tj. nad 66°C nebo pod -23°C) ☒ Výrobek skladujte na čistém a suchém místě.

## SKLÁDÁNÍ DO PŘEPRAVNÍHO VAKU

Přepavní vak je konstruován tak, aby se do něj dal paddleboard uložit co nejsnadněji a při minimálním skládání. Správná technika skládání:



## VYPADNUTÍ TĚSNÍCÍ PODLOŽKY VZDUCHOVÉHO VENTILU

Pokud vyfukujete plavidlo příliš rychle, může se vlivem proudícího vzduchu šedý těsnicí kroužek posunout do prostoru ventilu. Tohoto si uživatel nemusí všimnout až do doby, než bude plavidlo opět plnit vzduchem. Při pohledu do ventilu uvidíte, jak se těsnicí kroužek ve ventilu zaklíní (Obr. 1). V tomto případě je řešení poměrně jednoduché. Pro opětovné usazení těsnicí podložky a správnou funkci ventilu budete potřebovat následující nářadí: Kleště s dlouhými čelistmi a malé množství silikonového maziva nebo vazelíny k lepšímu utěsnění.



Obrázek 1

1. Zkontrolujte, zda byl z paddleboardu vypuštěn veškerý vzduch.
2. Ocas paddleboardu (tj. sekce za ploutvemi) zapřete o pevnou překážku a paddleboard zvedněte tak, aby nebyl na ploutve vynaložen žádný tlak.
3. Vyjměte z těla ventilu protiprachovou krytku.
4. Zasuňte kleště do korunky ventilu a ventil sevřete (Obr. 2).



Obrázek 2

5. Pro uvolnění vnější hlavy ventilu jím otočte proti směru hodinových ručiček. Kleštěmi otočte ventilem přibližně dvakrát (Obr. 3). Poté kleště vyjměte a vyšroubujte hlavu ventilu ručně (Obr. 4).



Obrázek 3



Obrázek 4

6. Pro odhalení zapříčené těsnící podložky vyjměte po úplném odšroubování hlavu ventilu z vnitřního jeho usazení (Obr. 5).
7. Palcem zatlačte na těsnící mechanismus. Tím získáte přístup k posunuté těsnící podložce (Obr. 6).



Obrázek 5



Obrázek 6

8. Pomocí prstů posuňte těsnící podložku zpět do vymezené drážky (Obr. 7).



Obrázek 7

9. Po navrácení těsnící podložky do správné pozice zašroubujte zpět na ventil veškeré demontované díly. Při montáži postupujte opačným způsobem.
10. Před opětovným složením ventilu naneste malé množství silikonového maziva nebo vazelíny na otvor ventilu. Pro dobré utěsnění můžete rovněž z vnější strany ventilu lehce namazat černý gumový pojistný kroužek (Obr. 8 a 9).



Obrázek 8



Obrázek 9

11. Ujistěte se, že se na žádné části ventilu nevyskytují drobné kamínky nebo jiné nečistoty, které by mohly způsobit poškození ventilu a špatné těsnění. Zkompletujte ventil opačným způsobem než při jeho demontáži. Šroubujte pouze ručně a dávejte si pozor, abyste šroubovali ventil rovně a nestrhli závit. Kleště použijte až po úplném zašroubování vnějších dílů do skříně ventilu a ventil jejich pomocí opatrně dotáhněte. Dávejte si pozor, abyste ventil neutáhli přespříliš – tím by došlo k jeho poškození a úniku vzduchu.



Obrázek 10



Obrázek 11

## OPRAVA V PŘÍPADĚ ÚNIKU VZDUCHU

### O PVC

Paddleboard je vyroben z vysoce odolného dvojité prošívaného PVC materiálu. V případě trhliny či praskliny se PVC velice snadno opravuje pomocí dodané sady na opravu plavidel. Přečtěte si následující pokyny, které popisují, jak nalézt místo úniku vzduchu a provést případnou opravu.

### DETEKCE ÚNIKU VZDUCHU

Pokud dochází ke ztrátě tlaku v plavidle a příčinou není pokles teploty, je třeba prohlédnout, zda se na trupu neobjevují trhliny. Nejdříve zkontrolujte stav ventilů. K úniku vzduchu přes ventil dochází zřídka, ale pokud k tomu dojde, jsme Vám schopni zaslat nový ventil. Pro lokalizování úniku vzduchu doporučujeme rozprašovačem aplikovat na ventil a jeho okolí roztok vody a mýdla. Pokud se někde začnou tvořit bubliny, zkontrolujte utěsnění ventilu a jeho základnu a přesvědčte se, že je ventil řádně zašroubován. Pokud problémy přetrvávají, bude pravděpodobně potřeba ventil vyměnit za nový. Výměnu celého ventilu lze provést jednoduše pomocí náradí dodaného spolu s náhradním ventilem. Pokud z paddleboardu uniká vzduch a ventily jsou v pořádku, pravděpodobně se objevila drobná trhlina. Oprava menšího poškození je snadná a permanentní. Aplikujte na obě strany paddleboardu rozprašovačem mýdlový roztok, dokud nevidíte bublinky způsobené únikem vzduchu. Pokud se bublinky neobjeví, nahustěte paddleboard na maximální tlak a zkuste najít místo úniku sluchem. Objevíte-li oblast, kde k úniku dochází, aplikujte opět mýdlový roztok a najděte přesné místo úniku.

Trhliny o velikosti menší než 3 mm lze snadno opravit bez použití záplaty. Vyfoukněte paddleboard a poté očistěte a osušte oblast určenou k opravě. Nakapejte na trhlínu lepidlo a nechejte schnout po dobu 12 hodin.





### DROBNĚJŠÍ OPRAVY

Paddleboard je standardně dodáván se sadou na opravu plavidel. Pokud tuto sadu spotřebujete, lze si ji objednat od vašeho prodejce. Odstříhnete oválný (nikdy hranatý) kousek záplaty, dostatečně velký pro zakrytí poškozené oblasti s rezervou 1,5 cm po celém obvodu. Naneste lepidlo na spodní stranu záplaty a poškozenou oblast. Příliš mnoho lepidla snižuje účinnost opravy. Počkejte 2-4 minuty, dokud nebude lepidlo lepkavé, a poté přiložte záplatu na poškozenou oblast. Položte na záplatu závaží o hmotnosti 6–11 kg na dobu 12 hodin.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY







Níže jsou uvedeny instrukce pro bezpečný provoz plavidla, včetně charakteristiky varovných štítků. Nikdy nenechávejte děti v blízkosti plavidla bez dozoru a dávejte vždy pozor na okolní osoby a objekty.







1. Pro správné a bezpečné používání plavidla a jeho příslušenství si přečtěte kapitoly „VŠEOBECNÉ INFORMACE O PADDLEBOARDINGU“ a „SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA“.
2. Nepřevázejte na paddleboardu předměty s ostrými hranami. Chraňte paddleboard před jakýmkoliv kontaktem s ostrými předměty.
3. Vyhněte se písčinám, korálovými útesům a skalám. Pohybujte se v blízkosti pobřeží či páže, na místech přímo určených pro tento typ plavidel.
4. Vždy použijte záchranou vestu. Záchranou vestu musí mít každá osoba na palubě.
5. Nenechávejte paddleboard táhnout za jiným plavidlem, ani ho k táhnutí nepoužívejte.
6. Paddleboard nepoužívejte, pokud máte podezření na závadu nebo únik vzduchu (viz kapitola „OPRAVA V PŘÍPADĚ ÚNIKU VZDUCHU“). Pokud dojde během plavby k úniku vzduchu, zachovejte chladnou hlavu a pádlněte zpět na pobřeží pomocí vztlaku zbývajících vzduchových komor.
7. Před každým použitím zkontrolujte celkový stav paddleboardu a jeho výbavy:
  - Zkontrolujte tlak vzduchu.
  - Zkontrolujte utěsnění ventilů.
  - Zkontrolujte, zda je náklad rozmístěn rovnoměrně po celé ploše paddleboardu.
8. Plavidlo používejte pouze v případě, že síla větru nepřekračuje 4 m/s a výška vln se pohybuje do 0,3 m.
9. Sledujte předpověď počasí a dávejte pozor na vodní proudy a povětrnostní podmínky. Nezapomínejte, že počasí se může rapidně měnit. Mějte vždy v záloze plán na bezpečné ukrytí. Děti mohou paddleboard používat pouze pod dohledem dospělé osoby. **PROUDĚNÍ VODY/VĚTRU SMĚREM OD POBŘEŽÍ PŘEDSTAVUJE RIZIKO NEBEZPEČÍ**


(1) Součástí není ochranná výbava	 
(2) Doporučený tlak nahuštění	 

















(3) Pouze pro plavce	 
4) Děti nenechávejte ve vodě bez dozoru	 

(1) Nesjíždějte přejeze (2) Nepoužívejte za silného vlnobití (3) Nepoužívejte v proudech směřujících od pobřeží (4) Nepoužívejte při větru vanoucím od pevniny (5) Vhodné pouze pro děti starší 14 let		 (1)	 (2)
	 (3)	 (4)	 (5)

(1) Nejdříve si přečtete pokyny k používání (2) Řádně nahustěte všechny vzduchové komory (3) Max. počet osob na palubě (1 dospělá osoba) (4) Bezpečná vzdálenost od pobřeží: 150 m (5) Max. nosnost: viz tabulka níže Např. model Vapor (BT-88882/82P): 115 kg (253 lbs)		 (1)	 (2)
	 (3)	 (4)	 (5)

(1) Používejte záchrannou vestu	
---------------------------------	--

Model	Max. nosnost	Model	Max. nosnost	Model	Max. nosnost	Model	Max. nosnost
Breeze BT-88881	 max. 95kg 209lbs	Fusion BT-88883	 max. 140kg 308lbs	Vibrant BT-88878	 max. 70kg 154lbs	Thrive BT-177H	 max. 120kg 265lbs
Breeze BT-88881P	 max. 95kg 209lbs	Monster BT-88884	 max. 160kg 352lbs	Perspective BT-88879	 max. 100kg 220lbs	Magma BT-17MA	 max. 140kg 308lbs
Vapor BT-88882	 max. 115kg 253lbs	Race BT-88876	 max. 160kg 352lbs	Super Trip BT-88885	 max. 210kg 463lbs		
Vapor BT-88882P	 max. 115kg 253lbs	Flow BT-88877	 max. 120kg 265lbs	Drift BT-88889	 max. 130kg 287lbs		